


USBC RED 3


Conditioner:

Cleaner:


Параметры зоны



Переходная зона клинера



- Зона 1
- Зона 2
- Зона 3
- Зона 4
- Зона 5
- Зона 6



Режим: Clean and Condition

Скорость: Максимальная очистка

Начать нанесение клинера: 0 фут(30,5 см)

Начать обработку скребком: 0 фут(30,5 см)

Начать нанесение масла: 6 Дюймы

Раздельные фазы очистки/нанесения: Нет

Зона 1	Avg	Соотношение	Зона 2	Avg	Соотношение
Левая сторона	10,0	8,4 : 1	Левая сторона	7,0	10,3 : 1
Правая сторона	10,0	8,4 : 1	Правая сторона	7,0	10,3 : 1
Центр	84,0		Центр	72,0	

Зона 3	Avg	Соотношение	Зона 4	Avg	Соотношение
Левая сторона	6,0	10,0 : 1	Левая сторона	6,0	8,0 : 1
Правая сторона	6,0	10,0 : 1	Правая сторона	6,0	8,0 : 1
Центр	60,0		Центр	48,0	

Зона 5	Avg	Соотношение	Зона 6	Avg	Соотношение
Левая сторона	5,0	7,2 : 1	Левая сторона	0,0	1,0 : 1
Правая сторона	5,0	7,2 : 1	Правая сторона	0,0	1,0 : 1
Центр	36,0		Центр	0,0	